

VX 680 VX 690



TRANSAKTION - PIN:

Tryk ok/Tast beløb/Tryk ok/Indlæs kort/Tast PIN/Tryk ok



Kvittering udskrives og gives til kunden

TRANSAKTION - SIGNATUR:

Tryk på signatur tasten i display/Tast beløb/Tryk ok/Indlæs kort/Tryk ok



Kvittering udskrives og kunden underskriver

TRANSAKTION - PIN:

Tryk ok/Tast beløb/Tryk ok/Indlæs kort/Vælg drikkepenge JA funktionstast/Tast ekstrabeløb/Tryk ok x 3/Tast PIN/Tryk ok



Kvittering udskrives

MED DRIKKEPENGE

TRANSAKTION - NFC:

Tryk godkend/Tast beløb/Tryk godkend/Indlæs kort



Kvittering udskrives og gives til kunden

PÅ BELØB UNDER 200 KR.

TRANSAKTION - OFFLINE:

Tryk på Offline knap i display/Tast autorisationskode*/Tryk ok/Tast beløb/Tryk ok/Indlæs kort og fortsæt som alm. transaktion



*Få autorisationskode hos din indløser

Kvittering udskrives og underskrives af ekspedienten

RETUR:

Tryk firkant/Tast 2/Tast pasord*/Tryk ok/Tast beløb/Tryk ok/Indlæs kort/Tryk ok



Ny kvittering udskrives og gemmes

*Pasord er selvvalgt og individuelt – oplyses ikke over telefonen

AFSTEMNING:

Tryk firkant/Tast 4/Tast 1/Tryk evt. ok



Afstemning udskrives

FORRIGE LOG:

Tryk firkant/Tast 5/Tast 6/Tryk evt. ok



Forrige log udskrives

Krav til omgivelser og betjening: Betjeningstemperatur mellem 0° C til +40° C. VX 680 terminalen leveres med genopladeligt Lithium-ion batteri med kapacitet på 1.800 mAh.

Advarsel – terminalen tåler ingen former for væskespild, statisk elektricitet eller udefrakommende indgreb.

Verifone[®]

VX 680 VX 690

TERMINALRAPPORT:

Tryk firkant/Tast 5/Tast 3/Tryk evt. ok



Terminalrapport udskrives

TRANSAKTIONSTOTALER:

Tryk firkant/Tast 5/Tast 1/Tryk evt. ok



Totaler udskrives

Fejl	Display viser	Løsning
Tænder ikke	Intet	Er der strøm til terminalen? Kontroller strømforsyning
Display frosset fast ved opstart eller transaktion		Genstart terminalen ved at afbryde strømmen
	Systemfejl 5000	Opstår i forbindelse med PSAM udskiftning – afstem og genstart terminalen
	Systemfejl 5001	Opstår ved afstemning på ny terminal – genstart, foretag køb og udfør afstemning
Nets afbryder kommunikation	Kommunikationsfejl 5	Kontroller kabler og genstart terminal
Modtager svarer ikke	Kommunikationsfejl 6	Kontroller kabler. Genstart router, derefter terminal
Netforbindelse kan ikke oprettes	Kommunikationsfejl 7	Kontroller forbindelse. Genstart router, derefter terminal
Nets svarer ikke/afbryder forbindelsen	Kommunikationsfejl 8	Kontakt Nets
Transaktion afvist	ASW 1240 (på kvittering)	Kortet er udløbet – kontroller udløbsdato
Transaktion afvist	ASW 12C0 (på kvittering)	PIN forsøg overskreden – kortet er spærret
Transaktion afvist	ASW 12B7 (på kvittering)	Ikke tilstrækkelig dækning på kortet
Transaktion afvist	ASW 1221 (på kvittering)	Forkert PIN kode
Transaktion afvist	ASW 1260 (på kvittering)	Beløbet overskrider dækning på kortet
Transaktion afvist	ASW 1509 (på kvittering)	Kortet er stjålet – forsøg at inddrage kortet
Transaktion afvist	ASW 1300 (på kvittering)	Identisk transaktion – ikke tilladt inden for 10 minutter
Transaktion afvist	ASW 1618 (på kvittering)	Intet svar fra nettet