

# QUICK GUIDE

## CASIO SE-S10S/M

### Programmering af Moms

Nøgle drejes i PGM

Tast 3

Tast SUBTOTAL

Tast 0125

Tast SUBTOTAL

Tast 25.00

Tast KONTANT (CA)

Tast 5033

Tast KONTANT (CA)

Tast SUBTOTAL

Tast 0326

Tast SUBTOTAL

Tast 203

Tast KONTANT (CA)

Tast SUBTOTAL

### Programmering af moms på Varegrupper

Nøgle drejes i PGM

Tast 1

Tast SUBTOTAL

Tast TAX PGM

Tast RC/MR

Tast Varegruppe 1 (dernæst Varegruppe 2, 3, 4 osv)

Tast SUBTOTAL

**Programmering af tekst ved bon**

Nøgle drejes I PGM

Tast 2

Tast SUBTOTAL

Tast 1 (for linje 1, tast 2 for linje 2 osv)

Tast CH

Tast "dit firmanavn iflg. Numerisk tastatur)

Tast KONTANT

Tast SUBTOTAL

**Programmering af Elektronisk Journal, så den ikke slettes**

Nøgle drejes i PGM

Tast 3

Tast SUBTOTAL

Tast 0822

Tast SUBTOTAL

Tast 102

Tast KONTANT (CA)

Tast SUBTOTAL